

2026年8月19日

サンスター技研、シーリング工事の安全性向上に貢献する 日本初^{*1}の水性プライマーを新発売 居住者・施工者・物流／保管の安全性を向上

サンスター技研株式会社(以下サンスター技研)は、化学物質規制が強化される中、シーリング防水工事における安全性・作業性の向上等を目的に、1液タイプの建築用シーリング材向け水性プライマー「プライマーWC-1」を2026年8月19日(水)に新発売いたします。建築用シーリング材向けの水性プライマーとしての販売は、日本初^{*1}となります。



近年、マンション改修工事等では、施工時のニオイによる居住空間への影響が課題となっています。また、労働安全衛生法の改正により、化学物質規制が段階的に強化されており、施工現場ではリスクアセスメントや健康影響の可能性のある化学物質の取り扱いにおける保護具着用の義務化が進んでいます。従来の溶剤系プライマーは、酢酸エチルなどの規制対象成分を含むケースもあり、防毒マスクの着用が求められる場合があります。物流面でも危険物としての取り扱い・輸送の制約など、居住者・施工作業者・物流の各所に負荷がかかることが従来からの課題となっていました。

こうした社会的背景を受け、当社は主溶媒を水に置き換えることで、これらの課題を同時に解決する水性プライマー「プライマーWC-1」を開発しました。本製品は、水性化により従来品と比較して臭気強度を大幅に低減し、マンション改修時など、居住空間へのニオイの侵入を軽減します。また、屋内作業時などの呼吸用保護具の着用が必須ではなくなり、施工作業者の安全性および作業性の向上に寄与するほか、暑熱環境下での作業負担軽減にもつながります。さらに、消防法における危険物に該当しないことから、保管・輸送における制約が緩和され、販売・物流の効率化にも貢献します。また、有機溶剤を主成分とする従来品と比較して、VOC排出およびCO₂排出削減にも寄与する環境配慮型製品です。一般的に水性化した製品は乾燥に時間がかかるとされてきましたが、成分設計を全面的に見直し、乾燥促進技術を採用しました。これにより、オープンタイム(塗布から施工までに必要な待機時間)を約60分まで短縮し、施工現場における実用性も両立しました。

サンスターは今後も、安全性・作業性・環境性を両立させた製品開発を通じて、建築・改修分野の課題解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

^{*1} 自社調べ：2026年6月時点、日本国内で公開されているメーカー公式サイト、製品カタログ、ニュースリリースを対象に確認した結果

【プライマーWC-1の製品特長】

1. 臭気強度大幅低減により居住環境改善

従来品と比較して臭気を低減し、改修工事中の居住空間へのニオイの侵入を軽減します。

2. 施工者の安全性向上への寄与

屋内作業時などの呼吸用保護具着用が必須ではなくなり、非危険物で、施工作業者の安全性・作業性向上に寄与します。

3. 非危険物化による物流・保管効率向上

消防法により非危険物(指定可燃物)に分類され、保管・輸送における制約が緩和されるため、販売店・物流の効率化に貢献します。

4. 日本初の1成分型×水性のシーリング材向けプライマー

主溶媒を水系に置き換え、水性化を達成しました。

5. VOC排出・CO₂排出の削減に貢献

有機溶剤を主成分とする従来品と比較して、VOC排出およびCO₂排出の低減にも寄与します。

6. オープンタイム短縮化

水性ながら成分設計を全面的に見直し、乾燥促進技術を採用。塗布から施工までの待機時間を約60分に短縮し、施工性を確保しました。

【仕様】（項目：内容）

成分	: アクリル樹脂
容量	: 500ml 角ボトル
有効期限	: 製造後4か月(未開封/25℃以下)
使用用途	: RC造等のコンクリート・サッシ目地のシーリング工事
乾燥時間	: 60分(オープンタイム/20℃)
塗布後の有効時間	: 1～8時間

【発売時期】

2026年8月19日(水) 販売

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA(スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA(スイス)と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

＜お客様からの製品のお問い合わせ先＞

サンスター技研株式会社 <https://www.sunstar-engineering.com/ja/>

東京営業所TEL 03-3456-0245 名古屋営業所TEL 052-715-3287 大阪営業所TEL 072-669-7237

＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞

サンスターグループ コーポレートコミュニケーション室 MAIL: sunstarpr@sunstar.com

〒105-0014東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル21階 <https://www.sunstar-engineering.com/ja/>